

Информация о продукте

Deltron D800

LS / MS лак

Ускоренная система

ПРОДУКТЫ

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Deltron лак | D800 |
| Deltron LS ускоренный отвердитель | D863 |
| Deltron MS ускоренный отвердитель | D864 |
| Deltron растворители | D807, D808 |
| Deltron ускоритель | D818 |


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Deltron ускоренная система используется для уменьшения времени ремонта и времени сушки при пониженных температурах или для SPOT/ SMART (точечного) ремонта при нормальных условиях.

Для уменьшения времени сушки используются ускоренные отвердители (LS D863 или MS D864) и ускоритель D818 (отдельно или в комбинации).

D863 и D864 эквиваленты нормальным LS или MS Deltron отвердителям.

D818 ускоритель, который добавляется или в готовую эмаль или только в растворитель.



ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

| | LS система | | MS система | |
|-----------|--------------|------|--------------|------|
| Пропорции | D800 | 2 ч. | D800 | 3 ч. |
| | LS отверд-ль | 1 ч. | MS отверд-ль | 1 ч. |
| | Раств-ль* | 1 ч. | Раств-ль * | 1 ч. |

* Для получения большей толщины покрытия добавляют только 0,5 ч растворителя.

Выбор растворителя в соответствии с температурой нанесения:

| | Растворитель |
|-----------|--------------|
| 5°C-18°C | D808 |
| 18°C-25°C | D807 |

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

При более низких температурах мы предлагаем следующую комбинацию продуктов:

| | |
|---------|--|
| 8-10°C | ускоренный отвердитель + D818 ускоритель |
| 10-15°C | ускоренный отвердитель |
| 15-20°C | D818 ускоритель |

D818 может быть:



- добавлен в готовую смесь лака в количестве 12 мл (2 колпачка) на литр.
- добавлен для получения ускоренного растворителя в количестве 125 мл (половина емкости) на 5 литров Deltron растворителя.

| | ПОЛНОСТЬЮ СУХОЙ | | | |
|-----------|-----------------|---------|---------|---------|
| | 10°C | 15°C | 20°C | 60°C |
| D863 | 12 часов | 9 часов | 8 часов | 20 мин. |
| D864 | 12 часов | 9 часов | 8 часов | 20 мин. |
| D818+D802 | 8 часов | 7 часов | 6 часов | 15 мин. |
| D818+D803 | 8 часов | 7 часов | 6 часов | 15 мин. |
| D863+D818 | 6 часов | 5 часов | 4 часа | 10 мин. |
| D864+D818 | 6 часов | 5 часов | 4 часа | 10 мин. |

Время жизни уменьшается приблизительно на 50 %, по сравнению с обычной системой.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПИСТОЛЕТОВ

После работы очистите использованное оборудование Deltron растворителями или подходящими жидкостями для очистки.



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты.